

# Slovenský návod pre výmenné pamäťové zariadenia – pamäťové karty

## \* UPOZORNENIE a VAROVANIE \*

Pamäťová zariadenia sú citlivé na mechanické poškodenie. Mechanické poškodenie znamená stratu záruky a môže dôjsť ak k strate uložených dát. Formátovanie vykonávajte iba pri použití výrobcom určených zariadení. Pri procese formátovania dochádza k nenávratnej strate všetkých uložených dát. Dáta pravidelne zálohujte! Chráňte svoje pamäťové zariadenie pred pôsobením silného magnetického poľa, vysokou teplotou, vlhkosťou a nečistotami. Zariadenie môže umožňovať zamknutie prepínačom proti zápisu. Pri práci so zariadením používajte iba softvér dodávaný výrobcom alebo softvér umiestnený na stranách výrobcu. Inštaláciu karty vykonávajte podľa pokynov výrobcu zariadenia. Pred prvým použitím je vhodné naformátovanie karty a kontrola, či je zariadenie schopné využiť kapacitu karty. Používanie softvéru od iných výrobcov môže viesť k strate dát a/alebo poškodeniu zariadenia.

**Neodpájajte zariadenie počas zápisu alebo čítania!** Odpojením zariadenia počas zápisu alebo čítania riskujete stratu dát, prípadne aj poškodenie. Pri pripojení na počítač **odporúčajú výrobcovia použiť pred odpojením „Bezpečne odobrať hardvér“ na hlavnom paneli Windows.**

Prenosová rýchlosť pri čítaní/zápise závisí od rýchlosti samotnej pamäťovej karty a tiež od rýchlosti zariadenia, v ktorom ju používate.

## \* TECHNICKÉ PARAMETRE \*

Podrobné technické parametre nájdete na stranách výrobcu.